

# Comandos



Código Código	Descrição Descripción	Nº Atuadores Nº Actuadores	Nº Botões Nº Botones	Com Fio Cableado	Home*	USB	Embutir Embutir
O12064	Comando 02 botões Curveline Cinza	01	02	✓	-	-	-
O76728	Comando 02 botões Touch Alumínio	01	02	-	-	-	✓
MJLDK040706	Comando 02 botões de embutir com USB-A	01	02	-	-	✓	✓
MJLDK040501	Comando 02 botões de embutir ECO	01	02	-	-	-	✓
MFS040201	Comando de 02 botões de embutir com USB-A e USB-C	01	02	-	-	✓	✓
MFS040501	Comando de 05 botões de embutir com USB-A e USB-C	02	05	-	✓	✓	✓

\*Home: retorna todos os atuadores para a posição zero.  
\*Home: devuelve todos los actuadores a la posición cero.

# Cabos e Fonte

Código Código	Descrição Descripción
MR550601120	Cabo de alimentação 2 pinos BR
OR550401250	Cabo de alimentação 2 pinos USA
OR521601015A	Cabo Y DC para Fonte JLDP
MR521701350	Cabo de extensão DC - 3,5m
MPW2018000	Fonte de alimentação



Cabo de Alimentação BR  
Cable del Alimentación BR



Cabo de Alimentação USA  
Cable del Alimentación USA

## Simulação para uso de cabo Y | Simulacion para el uso del cable Y



Cabo Y  
Cable Y

Fonte de Alimentação  
Fuente de Alimentación

Cabo de Alimentação BR  
Cable del Alimentación BR