



9713 Manual Eco

| Código Código | Descrição Descripción | Tamanho Tamaño | Largura do assento Ancho del asiento |
|------------------|--------------------------|-------------------|---|
| MS9713031XZL | 9713.03 | 3 | 54,92 (cm) |

ALAVANCA

| Código Código | Descrição Descripción |
|------------------|---|
| M441131000C1 | Cabo de Aço com Alavanca KD p/ Mecanismo Poltrona |



9713 Drive Eco

| Código Código | Descrição Descripción | Tamanho Tamaño | Largura do assento Ancho del asiento |
|------------------|--------------------------|-------------------|---|
| MS9713D031XXX | 9713D.03 | 3 | 54,92 (cm) |

ATUADOR

| Código Código | Descrição Descripción |
|------------------|--------------------------------|
| MJLDQ18134333D02 | JLDQ18 134 333 D02 24V ATUADOR |

Informações Técnicas:

Mecanismo metal no chão
Sistema Zero Wall
(Distância entre parede e poltrona entre 7 a 10 cm apenas)
Versão econômica do modelo Zero Wall.
Mecanismo mais leve que o modelo tradicional 8102

Características:

Posições de acionamento:
sentado, leitura e reclinado.
Acionamento por cabo

Informaciones Técnicas:

Mecanismo de metal en el suelo.
Sistema Zero Wall
(Distancia entre la pared y el sillón entre 7cm y 10cm unicamente.)

Características:

Posiciones de accionamiento:
sentado, lectura y reclinado.
Accionamiento por cable



Informações Técnicas:

Mecanismo metal no chão
Sistema Zero Wall
(Distância entre parede e poltrona entre 7 a 10 cm apenas)
Versão econômica do modelo Zero Wall Drive. Mecanismo mais leve que o modelo tradicional 8102 Drive

Características:

Posições de acionamento:
qualquer estágio entre sentado, leitura e reclinado.
Acionamento por comandos*

Informaciones Técnicas:

Mecanismo de metal en el suelo.
Sistema Zero Wall (Distancia entre pared y asiento entre 7 y 10 cm únicamente)
Versión económica del modelo Zero Wall Drive. Mecanismo más ligero que el modelo tradicional 8102 Drive

Características:

Posiciones de accionamiento:
cualquier posición entre sentado, lectura y reclinado.
Activación mediante mando*



*Comandos manuais devem ser adquiridos separadamente. Ver página 13.

*Mandos manuales deben de ser adquiridos por separado. Ver pagina 13.

**Sob Encomenda | **Sob Pedido.